Kit d'éclairage pour vélo - avec LED 10 lux

Phare avant & feu arrière

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce kit d'éclairage pour vélo, dont la LED offre une luminosité de 10 lux. Cet ensemble comprend un élégant phare avant, un petit feu arrière, ainsi que les dispositifs de fixation. Vous pouvez ainsi les monter sur votre vélo en un tour de main. Pour le phare avant, vous n'avez même pas besoin d'outil.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Phare avant
- Feu arrière
- Dispositifs de fixation
- Rembourrage en caoutchouc
- 6 piles (de type AAA Micro)
- Mode d'emploi

Phare avant



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3

- **Montage du dispositif de fixation**
  Dévissez la vis de l'anneau de fixation et placez ce dernier autour du guidon de votre vélo. Resserrez ensuite la vis sans la serrer (voir illustration 1).
  Insérez le phare avant dans la fixation. Orientez le phare avant de façon optimale puis vissez fermement la vis.

NOTE :
Resserrez la vis régulièrement, car elle peut se desserrer lorsque vous utilisez le vélo.

- **Remplacement des piles**
  Tournez la partie arrière du phare avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et retirez-la. Insérez 4 piles de type AAA dans le compartiment. Ce faisant, respectez les consignes de polarité indiquées à côté du compartiment à piles. Replacez le cache de protection et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

- **Fixer et retirer le phare avant**
  Insérez le phare dans la fixation par l'avant, jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher (voir illustration 2). Pour retirer ensuite le phare, appuyez sur le levier et tirez le phare vers l'avant. (voir illustration 3).

Feu arrière



Illustration 1

Illustration 2



Illustration 3

- **Montage du dispositif de fixation**
  Dévissez la vis de l'anneau de fixation et placez ce dernier autour de la tige de selle votre vélo. Resserrez ensuite la vis sans la serrer (voir illustration 1).
  Insérez le feu arrière dans la fixation. Orientez le feu arrière de façon optimale puis vissez fermement la vis.

- **Remplacement des piles**
  Appuyer sur la face inférieure du feu arrière, sur l'emplacement indiqué (voir illustration 3).
  Insérez 2 piles de type AAA dans le logement. Respectez les consignes de polarité inscrites sur le fond du compartiment. Refermez ensuite le couvercle.

NOTE :
Les piles doivent être remplacées dès que la LED verte ne brille plus.

- **Fixer et retirer le feu arrière**
  Insérez le feu arrière dans la fixation, par l'arrière, jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'enclenche (voir illustration 2).
  Pour retirer le feu arrière, appuyez sur le levier et tirez-le vers l'arrière.

NOTE :
Ce kit d'éclairage ne doit pas être utilisé pour les vélos de plus de 11 kg.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3203, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.11.2013. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 11/2013 - EX: SaK//HS/RC//LY

WEEE-Reg-Nr.: